

## Szerelési útmutató az 510 0063 10 központi kinyomó szerkezethez

**Járműgyártó:**  
Opel, Vauxhall

**Modell:** Astra-H, Combo,  
Corsa-C, Corsa-D,  
Meriva, Tigra TwinTop

**LuK-AS-sz.:** 510 0063 10

**OE-sz.:** 56 79 331  
56 79 335

**⚠** A piros szerelő biztosító alátétet (1. ábra, nyíl) csak a központi kinyomó szerkezet beszerelése után szabad eltávolítani!

Ha a szerelő biztosító alátétet még a központi kinyomó szerkezet előírászerű felcsavarozása előtt távolította el, ez a hátsó falon lévő tömörítésből kiszakadhat (2. ábra) és tömítetlenné válhat!

**Ebben az esetben a központi kinyomó szerkezetet nem szabad többé beépíteni!**

**Útmutatás:**

Az olyan benyújtott reklamációkat, amelyeknél a vonatkozó kárkép hibás szerelésről tanúskodik, nem fogadjuk el garanciálisként.

**⚠** Vegye figyelembe a járműgyártó adatait!



1. ábra: 510 0063 10



2. ábra: 510 0063 10

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) vagy a RepXpert-en a [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com) honlapokon.

10.2007 állapot (helyettesíti a 2006.07-it)  
**LuK 0005**

Műszaki változtatás joga fenntartva  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG