

Szerelési útmutató az 510 0016 10 központi kinyomó szerkezethez

Járműgyártó:
Volkswagen

Modell: Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS sz.: 510 0016 10

OE sz.: 02F 141 671 A
02F 141 671 B

! A központi kinyomó szerkezet beszereléskor ügyeljen arra, hogy az **(1)** kinyomócsapágy a lapos felével mutasson a tengelykapcsoló felé!



1. ábra: 510 0016 10

A központi kinyomó szerkezetből kiesett csapágy visszaszerelése történhet hibásan is. Ez természetesen azt eredményezi, hogy a kitolás nem működik tovább, a nyomólap tányérrugói megsérülnek, és járó motornál zajok hallhatók a sebességváltó környékéről.

Útmutatás:

Az olyan benyújtott reklamációkat, amelyeknél a vonatkozó kárkép hibás szerelésről tanúskodik, **nem** fogadjuk el garanciálisként.

! Vegye figyelembe a járműgyártó adatait!



2. ábra: Hibás

Ok:

- Az oldócsapágy vezető bordája (l. a **2. ábra**) a tányérrugót súrolja, a nyomócsapágy a központi kinyomó szerkezet házának peremét súrolja.



3. ábra: Helyes

A tengelykapcsoló és a sebességváltó károsodásainak, valamint a felesleges utólagos javítások elkerülése érdekében ellenőrizni kell a kinyomó csapágy korrekt illeszkedését a központi kinyomó szerkezetben (l. a **3. ábra**).

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

10.2007 állapot (helyettesíti a 2006.10-it)
LuK 0006

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG