

## Szerelési utasítás a 415 0231 10 számú DMF-hez (kettős tömegű lendkerék) és a 623 3092 00 ill. 623 3092 10 számú tengelykapcsoló javítókészlethez

**Gyártó:** Audi, Škoda, VW

**Modellek:** Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)  
Škoda: Superb (3U4)  
VW: Passat (3B3, 3B6)

**Motorok:** 1.9 TDI

**Cikkszám:** 415 0231 10 (DMF)  
623 3092 00 (RepSet)  
623 3092 10 (RepSet)  
600 0015 00 (RepSet DMF)



1. ábra: LuK DMF



3. ábra: Sachs DMF



2. ábra: LuK DMF



4. ábra: Sachs DMF

Annak érdekében, hogy egy tengelykapcsoló-javításkor (a lendkerék kicserélése nélkül) a megfelelő tengelykapcsolót hozzá lehessen rendelni, ügyeljen arra, hogy melyik lendkerék van beszerelve.

Megkülönböztetni a DMF (kettős tömegű lendkerék) hátoldalára tekintve lehet megállapítani (a motor felől egy nyílason át lehetséges a DMF hátoldala irányába). Ellentétben a Sachs változattal a LuK változatnál egy él (nyíl) látható (lásd 2. ábra).

Ha egy javítást tervez a lendkerékkel, akkor a Sachs változatról át lehet alakítani a LuK változatra.

Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a 623 3092 00 ill. 623 3092 10 számú megfelelő tengelykapcsolót használja.

Még egyszerűbb a DMF (cikksz.: 600 0015 00) javítókészlettel, amelyben minden alkatrészt mellékeltek, ami a DMF és a tengelykapcsoló professzionális kicseréléséhez szükséges.

A készlet tartalmazza a kettős tömegű lendkereket, a tengelykapcsoló nyomólapot, a tengelykapcsoló-tárcsát, a kinyomót, valamint az összes rögzítőcsavart.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) vagy a RepXpert-en a [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com) honlapokon.

2009.08 állapot  
**LuK 0019**

Műszaki változtatás joga fenntartva  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG