

- A klíma rendszer megbontását szakszervizben végeztesse.
- Távolítsa el az ékszíjat a gépjármű szerelési útmutatójának megfelelően.
- Szükség esetén emelje fel a járművet és rögzítse. Figyelem: Mindig nagyon körültekintően járjon el a jármű emelése és rögzítése közben. Tegye sebességbe (vagy automata járműveknél P állásba) és húzza be a kéziféket.
- Csatlakoztassa le az elektromos csatlakozót a kompresszorról.
- Csatlakoztassa le a kompresszorról a beömlő és kiömlő vezetékeket. Távolítsa el a régi O-gyűrűket.
- Távolítsa el a kompresszort rögzítő csavarokat, majd vegye le a kompresszort.
- Ellenőrizze az olaj szintet. A felesleges olajat fejtse le.
- Ha szükséges, szerelje át a tengelykapcsolót a régi kompresszorról az újra.
- A beömlő és kiömlő vezetékek újracsatlakoztatása előtt cserélje ki az összes O-gyűrűt és kenje be őket klíma olajjal.
- Adja hozzá az előírt mennyiségű hűtőközeget a szárítósűrűhöz (lásd szerelési útmutató).

MINDIG VISELJEN:



Kesztyűt




Biztonsági szemüveget

ÜGYELJEN RÁ, HOGY KICSERÉLJE AZ ALÁBBI ALKATRÉSZEKET:



O-gyűrűk



Szárítósűrű